

## VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN & GEBRUIKSAANWIJZING

*Deze handleiding bevat de belangrijkste veiligheidsmaatregelen en bedieningsinstructies.*

**Lees deze zorgvuldig door voor veilig gebruik.**

### HOOGWERKER OP BESTELWAGEN

- **Max. draagkracht:** 200 kg - 300 kg (max. 2 personen)

#### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

##### 1. Algemene vereisten gebruiker

- De gebruiker moet minstens 18 jaar oud zijn
- Fysiek en mentaal fit zijn en geen hoogtevrees hebben.
- Een geldig rijbewijs bezitten.
- Instructies (correct) gebruik toestel hebben ontvangen.
- Verplicht een **harnas** te dragen + andere PBM's indien nodig.

##### 2. Beperkingen & Verboden Handelingen

###### Weersomstandigheden

- Niet gebruiken bij windsnelheden hoger dan **12,5 m/s (6 beaufort)**.
- Niet gebruiken wanneer er onweer is, of dit nabij is.

###### Verboden Handelingen

- **Schilderwerken:** voorkom dat de machine wordt besmeurd met verfspatten.
- **Zandstralen** met de hoogwerker is niet toegestaan.
- De hoogwerker mag **niet als hijskraan** gebruikt worden.

##### 3. Voorbereiding & Controle

- Controleer het toestel voor gebruik op schade, scheuren, vervormingen en lekken.
- Zorg steeds voor een veilige werkomgeving: vermijd obstakels en houd afstand van elektrische leidingen, verkeer en uitgravingen.
- Gebruik altijd de stempelplaten en zorg ervoor dat deze horizontaal liggen.
- De ondergrond moet stabiel en draagkrachtig zijn. Geen gebruik op onverharde ondergrond.
- Op openbare wegen moeten de lokale veiligheidsvoorschriften worden gevolgd.
- Test de rode noodstopknop voor elk gebruik.
- Stop onmiddellijk bij storingen en controleer de veiligheid voor herstart.

#### GEBRUIKSAANWIJZINGEN

##### 1. Inschakelen van het hydraulisch systeem

- a. **Start** de motor en laat hem opwarmen.
- b. Plaats de **handrem** en zet de versnelling in **neutraal**.
- c. Druk het **ontkoppelingspedaal** in en activeer de **(PTO) schakelaar** wacht tot de rode LED oplicht
- d. Laat het ontkoppelingspedaal **geleidelijk** los en wacht tot het systeem gereed is.

17-03-2025-V0

## 2. Bediening van de hoogwerker

- a. Tijdens gebruik mag **niemand in de cabine** aanwezig zijn.
- b. Zorg dat de **portieren gesloten** zijn.
- c. Alle bediening gebeurt vanuit de **werkkooi**. Sluit altijd het toegangspoortje.
- d. Houd het **bedieningspaneel schoon** en vrij van beschadigingen.

## TRANSPORT & VOORBEREIDING

### 1. Voor transport:

- a. Schuif de **mast volledig in** en positioneer correct in de houder.
- b. Trek alle **poten volledig in**.
- c. Sluit de **kooideur**.
- d. Schakel de **PTO uit**.
- e. Controleer of de **signalisatielampen uit** zijn.

### 2. Afstempelen:

- a. Activeer de **PTO** in de cabine.
- b. Voer alle bedieningen **vanuit de werkkooi** uit.
- c. Gebruik de **AUTO-knop** voor correcte stempelpositie.
- d. Handmatig afstempelen kan met de **keuzeschakelaar en joystick** of met de bediening beneden.
- e. De hoogwerker is pas klaar voor gebruik wanneer de **levelindicator groen** is.

### 3. Terug naar transportpositie:

- a. Druk op **"AUTO"** en beweeg de joystick naar de juiste positie.
- b. De hoogwerker vouwt automatisch in.

## BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Het **betreden van het vrachtwagenplatform** is enkel toegestaan voor onderhoud.
- De **kooi mag alleen betreden worden via de voorziene trap**.

### Vragen of ondersteuning?

Voor vragen of ondersteuning, neem contact op met Group-f Rental.

- Tel.: 0800/ 99 0 99
- E-mail: rental@group-f.be